

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt senden wir Ihnen das Update für die neue V0.4 Version zu.

Bitte kopieren Sie die drei Dateien (**Z200.Z2**; **W200.Z2** und **D200.Z2**) auf einen **leeren in FAT32 formatierten** USB-Stick direkt in dessen Hauptverzeichnis (**nicht in Unterordner**).

Z200 USB Steckplatz

A: USB Slot für Update

B: RESET Knopf für Update Zentralbox

C: Kontrollleuchte für Zustände der Zentralbox und dem Display
(rot = BOX ist gestartet / grün = DISPLAY verbunden)




Abb. 1

SICHERUNG ERSTELLEN:

Legen Sie vor dem Update eine Sicherung Ihrer EiMSIG smarthome auf den gleichen USB-Stick an.

1. Stecken Sie den USB-Stick zur Datensicherung in die ZentralBox (Z200 Abb.1) ein und starten Sie am Display über **Menü --> Einstellungen --> System --> "Sicherung"** den Backupvorgang.
2. Bestätigen Sie mit **"JA"** und die Sicherung läuft. Um zu ermitteln ob die Sicherung auf den USB-Stick geschrieben wurde, klicken Sie auf den Punkt **"Rücksicherung"**. Wenn hier eine Datei **Z200-???.ED2** angezeigt wird, war die Sicherung erfolgreich. Klicken Sie auf das **"X"**, um das Fenster zu schließen.
3. Entfernen Sie den USB-Stick aus der ZentralBox, um mit dem Update am Display (D200) zu beginnen.

Update Display:

1. Stecken Sie den USB-Stick mit den Update Dateien in Position **A** (Abb.2) Ihres D200 Displays.

D200 USB Steckplatz

A: USB Slot für Update

B: RESET Knopf




Abb. 2

2. Starten das Update über folgendes Menü

Menü --> Einstellungen --> System --> "Update Display"

Bestätigen Sie mit **"JA"**, um den Updatevorgang zu starten. Das Display überprüft nun die Update Datei auf dem USB Stick und am flackern des Displays erkennen Sie, dass das Update läuft. Wenn das Update beendet ist, startet die BOX automatisch neu und auf dem Display erscheint "Daten laden" (siehe Abb.3).




Abb. 3

HINWEIS:

Nachdem das Update abgeschlossen ist, wird das Display ständig versuchen Daten aus der Box zu laden. Die Version V0.3 und V0.4 sind nicht kompatibel. Nun müssen Sie das Update auf die Box aufspielen.

Update Zentralbox:

1. Stecken Sie den USB-Stick wieder in die ZentralBox **A** (Abb.1) und starten das Update nicht über das Menü sondern trennen die Box komplett vom 230 Volt Netz und Akku.

Entfernen Sie den PLUS POL vom Akku und ziehen den Netzstecker von der Box aus der Steckdose.

2. In der Mitte der Box finden Sie einen gelben Reset-Knopf **B** (Abb.1) mit dem Sie das Update starten. Dieser muss 3 Sec. gedrückt gehalten werden, wenn die Box wieder Strom erhält.

Halten Sie nun den Reset-Knopf **B** (Abb.1) gedrückt und stecken bei gedrücktem Knopf entweder die Steckdose ein, oder klemmen den Akku am PLUS POL an.

Sobald die grüne LED **C** (Abb.1) auf der Platine flackert, lassen Sie den Reset-Knopf **B** (Abb.1) wieder los. Dadurch wird der Updatevorgang der Box gestartet. Sowie die Box auch auf die V0.4 aktualisiert wurde, kann das Display mit der aktuellen Version V0.4 Daten aus der Box laden.

Auf dem Display erscheint "Daten laden" (siehe Abb.3).

Ihr Display sollte sich nun im gewohnten Home Screen befinden.



Abb. 4

Update WLAN Modul:

1. Zum Schluss benötigt das WLAN Modul noch ein Update auf die Version V0.4.

Starten Sie über das TouchDisplay den Updatevorgang unter

Menü --> Einstellungen --> System --> "Update WLAN Box"

Jetzt wird von der Z-200 die W200.Z2-Datei auf Gültigkeit geprüft.

Wenn ok, dann wird das WLAN-Modul in den Update-Modus gesetzt.




Abb. 5

2. Das Update ist erst beendet, wenn die grüne LED auf dem WLAN Modul wieder einzeln aufleuchtet oder blinkt. Wir empfehlen nach dem WLAN Update einen Neustart der EiMSIG smarthome.

Menü --> Einstellungen --> System --> "Neustart"

Bestätigen Sie mit **"JA"** um einen Neustart durchzuführen.

Nun haben Sie Ihr D200 (Display), die Z200 (Zentrale) und das W200 (WLAN-Modul) auf den aktuellsten Stand gebracht.

Ihr System ist nun auf dem aktuellen Stand.

Sollten Sie zu Ihrem Hauptdisplay ein zusätzliches D200 (Display) mit WLAN Modul besitzen, so müssen Sie dieses jetzt auch aktualisieren.

Besitzen Sie nur das Hauptdisplay, dann ist das Update hier beendet.

Nachdem Sie die Z200 (Zentrale) mit der V.04 auf den aktuellen Stand gebracht haben wird sich Ihr vorhandenes WLAN Display nicht mehr mit der Z200 (Zentrale) verbinden können und zeigt folgendes Fenster. Das WLAN-Display versucht nun ständig Daten zu laden.




Abb. 6

Bringen Sie nun Ihr WLAN-Display auf den gleichen Versionsstand, um die Kommunikation wieder herzustellen.

Hinweis: Starten Sie erst das Update für das Display und nicht für die WLAN Karte. Bei einer anderen Reihenfolge lässt sich Ihr Display unter Umständen nicht mehr bedienen.

WLAN-Display aktualisieren:

1. Klicken Sie auf das rote **X** in der Abb. 6, um in das Menü Ihres WLAN-Display zu gelangen.
2. Starten Sie das Update des WLAN-Display über folgendes Menü.

Menü --> Einstellungen --> System --> "Update Display"

3. Das Display prüft die Daten und startet mit dem Flackern das Update.

Nach erfolgreichem Update wird das Display weiterhin versuchen Daten zu laden. Starten Sie nun das Update für die WLAN Karte im Display.

WLAN-Karte im Display aktualisieren:

1. Klicken Sie auf das rote X in der Abb. 6, um in das Menü Ihres WLAN-Display zu gelangen.
2. Starten Sie das Update der WLAN-Karte im WLAN-Display über folgendes Menü.

Menü --> Einstellungen --> System --> "Update WLAN Display"

Bestätigen Sie mit "JA" um den Updatevorgang zu starten. Das Display prüft nun die Update-dateien und startet das Update der WLAN-Karte selbstständig.

Nach erfolgreichem Update wird das Display erneut Daten aus der Zentrale laden und Sie sollten dann Ihren gewohnten Homescreen sehen.



Ihre Zentrale, das Hauptdisplay und WLAN-Display befinden sich nun auf dem gleichen Versionsstand.

Kontrolle der Versionsstände nach dem Update:

Über **Menü --> Einstellungen --> System -->** kontrollieren Sie, ob alle Geräte den gleichen Versionsstand haben.

Die Versionsstände können von diesem Beispiel abweichen!

Einstellungen → System →	
1 Version Display	v0.4 07.11.2016
2 Version Box	v0.4 07.11.2016
3 Version WLAN-Display	v0.4 07.11.2016
4 Version WLAN-Box	v0.4 07.11.2016
5 Serien-Nummer	██████████

1. Version auf dem Kabel gebundenen Display
2. Version auf der Zentralbox
3. Version der der WLAN-Karte bei einem zusätzlichem WLAN-Display.
4. Version der WLAN-Karte in der Zentralbox

INFORMATION zum Update per Tasten an Z200 und D200

Starten Update per Taste auf Box/Display (**ab. V04**)

Z200:

- 1x kurz, dann lang = Update Box
- 2x kurz, dann lang = Update WLAN (Box)
- 3x kurz, dann lang = Reset-WLAN (Box), Neustart als Soft-AP

D200:

- 1x kurz, dann lang = Update Display
- 2x kurz, dann lang = Update WLAN (Display)
- 3x kurz, dann lang = Reset-WLAN (Display), Verbindung mit Soft-AP
- 4 kurz, dann lang = Update Box (wenn Verbunden)

Fehler beim Update:


1. Update wird gar nicht von Zentrale gestartet.

FEHLER:

A: USB Stick nicht in FAT32 formatiert.

LÖSUNG:

A: Formatieren Sie den USB Stick in FAT32 (Schnellformatierung)



2. Display zeigt "Daten laden" und der grüne Balken bleibt am Ende stehen

FEHLER:

- A: Update auf Box oder Display nicht identisch.
- B: Update auf Box konnte vom Stick nicht installiert werden, da LED **C** (Abb.1) nicht flackert.

LÖSUNG:

- A: Führen Sie das Update für Display und Box erneut durch.
- B: Trennen Sie die Zentrale vom Strom / Akku und ziehen Sie die WLAN Karte aus dem Slot und schließen dann die 230V Zuleitung wieder an. Starten Sie das Update für Box erneut über den Reset-Knopf **B** (Abb.1)

USB Stick Empfehlung

