

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt senden wir Ihnen das Update für die neue V0.5 Version zu.

**HINWEIS:** Eine Datenübernahme aus der Version V03 ist NICHT möglich. Updaten Sie Ihr System zuvor auf die Version V04.

In einigen Fällen kann es dazu kommen, dass Sie ein WLAN Symbol angezeigt bekommen, aber die Zentrale nicht mehr mit dem Netz verbunden ist. Fotografieren Sie sich die WLAN Einstellungen und führen dann ein Reset des WLAN Moduls über Menü > Einstellungen > WLAN > Reset WLAN durch.

Erstellen Sie in **jedem Fall** eine Sicherung Ihrer Daten noch vor dem Update auf V0.5. Spielen Sie die Daten nach dem Update „**NICHT**“ zurück.

Bitte kopieren Sie die drei Dateien (**Z200.Z2**; **W200.Z2** und **D200.Z2**) auf einen **leeren in FAT32 formatierten** USB-Stick direkt in dessen Hauptverzeichnis (**nicht in Unterordner**).

### Z200 USB Steckplatz

A: USB Slot für Update

B: RESET Knopf für Update Zentralbox

C: Kontrollleuchte für Zustände der Zentralbox und dem Display  
(rot = BOX ist gestartet / grün = DISPLAY verbunden)




Abb. 1

### SICHERUNG ERSTELLEN:

Legen Sie vor dem Update eine Sicherung Ihrer EiMSIG smarthome auf den gleichen USB-Stick an.

1. Stecken Sie den USB-Stick zur Datensicherung in die ZentralBox (Z200 Abb.1) ein und starten Sie am Display über **Menü --> Einstellungen --> System --> "Sicherung"** den Backupvorgang.
2. Bestätigen Sie mit **"JA"** und die Sicherung läuft. Um zu ermitteln ob die Sicherung auf den USB-Stick geschrieben wurde, klicken Sie auf den Punkt **"Rücksicherung"**. Wenn hier eine Datei **Z200-???.ED2** angezeigt wird, war die Sicherung erfolgreich. Klicken Sie auf das **"X"**, um das Fenster zu schließen.

3. Lasen Sie den USB Stick in der Box stecken.

### Update WLAN Modul:

1. Führen Sie nun das Update der WLAN Karte durch.

Starten Sie über das TouchDisplay den Updatevorgang unter  
**Menü --> Einstellungen --> System --> "Update WLAN Box"**  
 Jetzt wird von der Z-200 die W200.Z2-Datei auf Gültigkeit geprüft.

Wenn ok, dann wird das WLAN-Modul in den Update-Modus gesetzt.




Abb. 5

2. Das Update ist erst beendet, wenn die grüne LED auf dem WLAN Modul wieder einzeln aufleuchtet oder blinkt.
3. Lassen Sie den USB Stick weiterhin in der Box stecken.

### Update Box:

1. Starten das Update über folgendes Menü

**Menü --> Einstellungen --> System --> "Update Box"**

Bestätigen Sie mit **"JA"**, um den Updatevorgang zu starten. Die Box überprüft nun die Update Datei auf dem USB Stick und starten anschließend den Vorgang zur Aktualisierung.

2. Das Update ist nach ca. 30 Sekunden beendet. Wenn die grüne und rote LED (Abb.1 C) abwechselnd langsam (auch ungleich) blinken und im Display dann immer noch die Meldung „Update läuft“ steht. So ziehen Sie den USB Stick aus der Box und stecken diesen in das Display.

## Update Display:

1. Stecken Sie den USB-Stick mit den Update Dateien in Position **A** (Abb.2) Ihres D200 Displays.

### D200 USB Steckplatz

A: USB Slot für Update (im Notfall)

B: RESET Knopf



Abb. 2

2. Starten das Update über folgendes Menü. Sollte das Fenster „Update läuft“ immer noch im Display stehen, so klicken Sie auf das X, um das Fenster zu schließen.

**Menü --> Einstellungen --> System --> "Update Display"**

Bestätigen Sie mit **"JA"**, um den Updatevorgang zu starten. Das Display überprüft nun die Update Datei auf dem USB Stick und am flackern des Displays erkennen Sie, dass das Update läuft. Wenn das Update beendet ist startet die Box automatisch neu.




Abb. 3

Ihr Display sollte sich nun im gewohnten Home Screen befinden.



Abb. 4

**Ihr System ist nun auf dem aktuellen Stand.**

Sollten Sie zu Ihrem Hauptdisplay ein zusätzliches D200 (Display) mit WLAN Modul besitzen, so müssen Sie dieses jetzt auch aktualisieren.

**Besitzen Sie nur das Hauptdisplay, dann ist das Update hier beendet.**

Nachdem Sie die Z200 (Zentrale) mit der V.04 auf den aktuellen Stand gebracht haben wird sich Ihr vorhandenes WLAN Display nicht mehr mit der Z200 (Zentrale) verbinden können und zeigt folgendes Fenster. Das WLAN-Display versucht nun ständig Daten zu laden.




Abb. 6

**Bringen Sie nun Ihr WLAN-Display auf den gleichen Versionsstand, um die Kommunikation wieder herzustellen.**

**Hinweis:** Starten Sie erst das Update für das Display und nicht für die WLAN Karte. Bei einer anderen Reihenfolge lässt sich Ihr Display unter Umständen nicht mehr bedienen.

#### **WLAN-Display aktualisieren:**

1. Klicken Sie auf das rote X in der Abb. 6, um in das Menü Ihres WLAN-Display zu gelangen.

2. Starten Sie das Update des WLAN-Display über folgendes Menü.

Menü --> Einstellungen --> System --> "Update Display"

3. Das Display prüft die Daten und startet mit dem Flackern das Update.

Nach erfolgreichem Update wird das Display weiterhin versuchen Daten zu laden  
Starten Sie nun das Update für die WLAN Karte im Display.

#### **WLAN-Karte im Display aktualisieren:**

1. Klicken Sie auf das rote **X** in der Abb. 6, um in das Menü Ihres WLAN-Display zu gelangen.
2. Starten Sie das Update der WLAN-Karte im WLAN-Display über folgendes Menü.

Menü --> Einstellungen --> System --> "Update WLAN Display"

Bestätigen Sie mit **"JA"** um den Updatevorgang zu starten.

Das Display prüft nun die Updatedateien und startet das Update der WLAN-Karte selbstständig.

Nach erfolgreichem Update wird das Display erneut Daten aus der Zentrale laden und Sie sollten dann Ihren gewohnten Homescreen sehen.



#### **Ihre Zentrale, das Hauptdisplay und WLAN-Display befinden sich nun auf dem gleichen Versionsstand.**

Kontrolle der Versionsstände nach dem Update:

Über **Menü --> Einstellungen --> System -->** kontrollieren Sie, ob alle Geräte den gleichen Versionsstand haben.

Die Versionsstände können von diesem Beispiel abweichen!



	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Version auf dem Kabel gebundenen Display</li> <li>2. Version auf der Zentralbox</li> <li>3. Version der der WLAN-Karte bei einem zusätzlichem WLAN-Display.</li> <li>4. Version der WLAN-Karte in der Zentralbox</li> </ol>
--	---

## INFORMATION zum Update per Tasten an Z200 und D200

Starten Update per Taste auf Box/Display (**ab. V04**)

Z200:

- 1x kurz, dann lang = Update Box
- 2x kurz, dann lang = Update WLAN (Box)
- 3x kurz, dann lang = Reset-WLAN (Box), Neustart als Soft-AP

D200:

- 1x kurz, dann lang = Update Display
- 2x kurz, dann lang = Update WLAN (Display)
- 3x kurz, dann lang = Reset-WLAN (Display), Verbindung mit Soft-AP
- 4 kurz, dann lang = Update Box (wenn Verbunden)

### Fehler beim Update:


1. Update wird gar nicht von Zentrale gestartet.

#### FEHLER:

- A: USB Stick nicht in FAT32 formatiert.

#### LÖSUNG:

- A: Formatieren Sie den USB Stick in FAT32 (Schnellformatierung)



2. Display zeigt "Daten laden" und der grüne Balken bleibt am Ende stehen

### FEHLER:

- A: Update auf Box oder Display nicht identisch.
- B: Update auf Box konnte vom Stick nicht installiert werden, da LED **C** (Abb.1) nicht flackert.

### LÖSUNG:

- A: Führen Sie das Update für Display und Box erneut durch.
- B: Trennen Sie die Zentrale vom Strom / Akku und ziehen Sie die WLAN Karte aus dem Slot und schließen dann die 230V Zuleitung wieder an. Starten Sie das Update für Box erneut über den Reset-Knopf **B** (Abb.1)

### USB Stick Empfehlung

